


**Gebrauchsanleitung / Instructions / Mode d'emploi /
Gebruiksaanwijzing / Instrucciones**

PAIDI
Möbel GmbH
Hauptstraße 87
D-97840 Hafenhöhr/Main





1:1
DIN A3



ca. 0,5h

A 6,3 x 50 10x 681 5311	 SW4 1x 681 3011	B 2x 681 5861	C M6 x 10 4x 681 3975	D ø8 x 35 2x 681 0702	E 1x 681 9040
---	---------------------------	--------------------------------	---	---	--------------------------------



191 7104	138 7114
175 7108	291 2118
193 7102	122 7174
157 7144	138 7174
157 7244	124 7184
172 7144	124 7136
131 7111	
224 7124	
291 2018	
121 7120	
121 7220	
162 7101	

DE

ACHTUNG !

Sorgfältig lesen ! Für spätere Verwendung aufbewahren !

Lassen Sie Ihr Kind während des Wickelns nicht unbeaufsichtigt auf der Wickelplatte liegen !

Stellen Sie die Wickelkommode nicht in unmittelbare Nähe von starken Wärmequellen. Beachten Sie die Gefahren, die von starken Wärmequellen, wie z.B. elektrische Heizöfen, Gasöfen etc. ausgehen, die sich in unmittelbarer Nähe der Wickelkommode befinden.

Warnung ! Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt !

ACHTUNG !! Kommode nicht an der Wickelplatte anheben.

Pflegehinweis: Zum Reinigen der Oberflächen ein leicht-feuchtes Tuch oder ein handelsübliches Möbelpflegemittel verwenden.

FR

ATTENTION !

À lire attentivement ! À conserver pour une utilisation ultérieure !



Ne laissez pas votre enfant couché sur la planche à langer sans surveillance pendant que vous le langez !

Ne placez pas la commode à langer à proximité directe de fortes sources de chaleur. Faites attention aux risques émanant de fortes sources de chaleur comme des radiateurs électriques, fours électriques etc. se trouvant à proximité directe de la commode à langer.

Avertissement ! Ne laissez pas votre enfant sans surveillance !


ATTENTION !! Ne pas soulever la commode en la tenant par la planche à langer.

Indication sur l'entretien : pour nettoyer les surfaces, utiliser un chiffon légèrement humide ou un nettoyant pour meubles en vente dans le commerce




167 7140	134 7187
138 7126	124 7122
127 7181	127 7151
127 7144	127 7191
124 7142	134 7161
125 7111	122 7154
125 7182	124 7124
120 7101	123 7117
125 7141	124 7128
125 7154	125 7134
125 7162	126 7104
124 7162	128 7108
124 7129	129 7107
	138 7144
	167 7940


1



2



3



4

